CRUDE STEEL™

Always in Style ....

ELJcr

E Manual de Instrucciones

GB Instruction Manual

F Manuel d'instruction

Exprimidor Eléctrico
Electric Juicer
Électrique presse-agrumes

Mod.: RX852M





3



7

Partes Principales:
1 Brazo Ayudante
2 Cono Exprimidor
3 Filtro para Pulpa
4 Depósito para el Zumo
5 Surtidor
6 Unidad Principal
7 Recogecable

Main Components:
1 Helper Handle
2 Juice Extractor Cone
3 Pulp Filter
4 Juice Container
5 Spout
6 Main Unit
7 Cord Storage

Principaux Composants:
1 La Poignée Auxiliaire
2 Cône presse-agrumes
3 Filtre pour Pulpe
4 Récipient à Jus
5 Bec
6 Unité Principale
7 Rangement du Cordon

Especificaciones:
- Potencia en Vatios: 85
- Voltaje: 220 - 240
- Frecuencia: 50/60 Hz

Specifications:
- Power in Watts: 85
- Voltage: 220 - 240
- Frequency: 50/60 Hz

Caractéristiques:
- Puissance en Watts: 85
- Voltage: 220 - 240
- Fréquence: 50/60 Hz

AVISOS DE SEGURIDAD

- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- Conecte el exprimidor en una toma de salida con la misma tensión que la especificada en la placa del producto (7) o la especificada en este manual (página 2).
- Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de llevar a cabo la limpieza.
- Desconecte el aparato tirando siempre del enchufe , nunca del cable.
- No introduzca nunca la unidad principal del aparato ni el enchufe en agua u otro líquido.
- Si el cable de corriente esta dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o servicio técnico autorizado.
- Mantenga el aparato siempre fuera del alcance de los niños.
- Evitar el uso de este aparato (incluyendo niños) a personas con problemas psíquicos o con facultades mentales reducidas.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con bordes afilados o cortantes y manténgalo alejado de superficies u objetos calientes.

FUNCIONAMIENTO

¡Advertencia! → si aplica demasiada presión al cono mientras exprime, el motor puede pararse y estropearse.

1. Antes de usar el exprimidor por primera vez, lave todas las partes extraibles. No lave la unidad principal (6). Leer Limpieza.
2. Rearme las partes y piezas en el exprimidor.
3. Desenrolle el cable que se encuentra recogido en la base del exprimidor (7) y enchúfelo a la toma de corriente.
4. El contenedor de zumo (4) tiene un surtidor (5) anti-goteo.

- Si desea que el zumo se vierta directamente en un vaso, presione el surtidor hacia abajo para abrirlo y coloque un vaso debajo.

5. Corte un cítrico (naranjas, limones, pomelos, etc.) por la mitad:
   a) Utilizando el Brazo Ayudante (1): Coloque la mitad de la fruta sobre el cono sin presionar, baje el brazo ayudante y presione suavemente.
   Con la ayuda del brazo ayudante:
   1. Logra una extracción de zumo más cómoda.
   2. Evita ensuciarse y que el zumo se adhiera en las manos de forma pegajosa.
   b) Sin Utilizar el Brazo Ayudante: Coloque la mitad de la fruta sobre el cono y presione con las manos suavemente.

NOTA: Si el zumo cítrico (sobretodo el limón) se le pega en alguna parte del cuerpo debe lavarse inmediatamente para evitar graves manchas en la piel en caso de exponerse a la luz solar.

- El exprimidor se activa automáticamente y empieza a girar cuando se presiona la fruta contra el cono.
- El exprimidor se desactiva automáticamente al dejar de presionar el cono.
- Para extraer la cantidad máxima de zumo, presione medio cítrico en el cono varias veces.

Tiempo de uso continuo: 15 segundos Tiempo de descanso: 15 segundos

6. Si desea dejar el zumo extraído en el contenedor (4), puede almacenar hasta 230 ml. Asegúrese de poner el surtidor (5) en posición anti-goteo empujándolo suavemente hacia arriba.

- Los zumos de cítrico no deben almacenarse nunca en un contenedor metálico.

7. Desenchufe el aparato.

E

LIMPIEZA

1. Desenchufe el exprimidor antes de limpiarlo.
- La unidad principal (6) no debe sumergirse en agua u otros líquidos ni mantenerse bajo el agua, ya que podría provocar una descarga eléctrica.
2. Extraiga el cono (2), el filtro para la pulpa (3) y el contenedor de zumo (4) cada vez que use el aparato. Limpielo con detergente normal y agua tibia.
- El cono, el filtro y el contenedor de zumo pueden ir al lavavajillas.
- Limpie unidad principal y el cable con un paño húmedo. no pueden ser sumergido bajo el agua.
3. Enrolle el cable en el recogecables que hay en la base del exprimidor (7).

FALLO / SOLUCIÓN

El Motor No arranca.	¿Está el enchufe de la red eléctrica bien conectado a la toma de salida?
El motor se para mientras se está exprimiendo.	¿Está presionando el cono con demasiada fuerza?
Aunque el surtidor está cerrado, el zumo gotea.	¿Quedan trozos de pulpa en el surtidor?

Protege el medio ambiente: no tire los productos en las basuras domésticas. Por favor devuelva los elementos eléctricos en los puntos establecidos para su recogida.

GB

SAFETY WARNINGS

- This appliance is for household use.
- Connect the juicer into a wall outlet with the same voltage as specified on the product (7) or that specified in this manual (page 2).
- Unplug from outlet when not in use and before carrying out cleaning.
- Unplug by pulling the plug, not the cord.
- Never push the main unit of the device or plug in water or other liquid.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or authorized service center.
- Always keep the appliance out of reach of children.
- Avoid using the unit (including children) to people with mental health problems or reduced mental faculties.
- Avoid the power cord comes into contact with sharp edges or sharp and stay away from hot surfaces or objects.

OPERATION

¡Warning! →if you apply too much pressure while squeezing the cone, the motor can be stopped and be damaged.

1. Before using the juicer for the first time, wash all removable parts. Do not wash the main unit (6). Read Cleaning.
2. Reassemble the parts and pieces into the juicer.
3. Unroll the cable that is collected at the base of the juicer (7) and plug into the outlet.
4. The juice container (4) has a spout (5) anti-drip.
- If you want the juice is poured directly into a glass, press the spout to downwards to open and place a glass underneath.

5. Cut citrus fruit (oranges, lemons, grapefruit, etc.). In half:
   a) Using the Helper handle (1): Place half of the fruit on the cone without pressure, lower the helper handle and gently press.
   With the help of helper handle:
   1. Get Extracting juice achieves a more comfortable.
   2. Avoid getting dirty and adhering juice so sticky hands.
   b) Without using helper handle: Place half the fruit on the cone and press with hands gently.

NOTE: If the citrus juice (especially lime) was poured it somewhere in the body must wash immediately to avoid serious skin spots in case to exposure to sunlight.

- The juicer is activated and starts to spin automatically when you press the fruit against the cone.
- The juicer is deactivated automatically when you stop pressing the cone.
- To extract the maximum amount of juice, press the half of citric in to the cone several times.

Maximum continuous operation time: 15 seconds. Minimum rest time before using again: 15 seconds.

6. To keep the extracted juice in the container (4), can store up 230 ml. Be sure to put the spout (5) in position by gently pushing anti-drip up.
- Citrus juices should not be never stored in a metal container.
7. Unplug the appliance.

CLEANING

1. Unplug before cleaning the juicer.
- The main unit (6) must not be immersed in water or other liquids or remain under the water, as this may cause electric shock.
2. Remove cone (2), filter (3) and juice container (4) every time you use the device. Clean with regular detergent and warm water.
- The cone, filter and juice container can go in the dishwasher.
- Clean unit and cord with a damp cloth. can not be submerged under water.
3. Wrap the cord on the base of the juicer (7).

FAULT / REMEDY

Motor won't start.	Is the mains plug connected properly to the socket outlet?
Motor stops running while juicing.	Are you pressing on the cone too hard?
Although the spout is closed, juice still drips out.	Are there any bits of pulp left in the spout?

Protect the environment: not dispose of household waste products. Please return the electric elements in the set points for collection.

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

- Cet appareil est pour usage domestique.
- Connectez le presse-agrumes dans une prise murale avec la même tension comme spécifié sur le produit (7) ou celui qui est spécifié dans ce manuel (page 2).
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'effectuer le nettoyage.
- Débranchez en retirant la fiche, non sur le cordon.
- Ne jamais pousser l'unité principale de l'appareil ou la fiche dans l'eau ou autre liquide.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou centre de service agréé.
- Toujours garder l'appareil hors de portée des enfants.
- Évitez d'utiliser l'appareil (y compris les enfants) pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou la réduction des facultés mentales.
- Éviter le cordon d'alimentation entre en contact avec des arêtes vives ou tranchantes et rester à l'écart des surfaces chaudes ou des objets.

FONCTIONNEMENT

¡Avertissement! → si vous appliquez trop de pression tout en serrant le cône, le moteur peut être arrêté et d'être endommagé.

1. Avant d'utiliser le presse-agrumes pour la première fois, lavez toutes les pièces amovibles. Ne pas laver l'unité principale (6). Lire nettoyage.
2. Assemblez les pièces et de morceaux dans la presse-agrumes.
3. Dérouler le câble qui est recueillie à la base de presse-agrumes (7) et connecté à la prise murale.
4. Le conteneur de jus (4) présente un bec (5) anti-goutte.

- Si vous voulez le jus est versé directement dans un verre, appuyez sur le bec vers le bas à ouvrir et placez un verre sous.

5. Coupez les agrumes (oranges, citrons, pamplemousses, etc.) Dans la moitié:
   a) En utilisant la poignée auxiliaire (1): Placer la moitié du fruit sur le cône sans pression, abaisser la poignée auxiliaire et appuyez doucement.
   À l'aide la poignée auxiliaire:
   1. l'extraction du jus se réalise un plus à l'aise manière.
   2. Éviter se salir et que le jus ne colle pas aux mains.
   b) Sans la poignée auxiliaire: Placez la moitié des fruits sur le cône et appuyez doucement avec les mains.

REMARQUE: Si le jus d'agrumes (citron en particulier) de le coller quelque part dans le corps doit être lavé immédiatement pour éviter les taches cutanées graves si elle est exposée aux rayons du soleil.

- Le presse-agrumes est activé et commence à tourner lorsque vous appuyez sur le fruit sur le cône.
- Le presse-agrumes est automatiquement désactivé lorsque vous cessez d'appuyer sur le cône.
- Pour extraire le maximum de jus, appuyez sur la moitié de l'acide citrique dans le cône à plusieurs reprises.

N'utilisez pas votre appareil en continu plus de : 15 secondes. Avant une nouvelle utilisation, faites une pause de : 15 secondes.

6. Pour garder le jus extrait dans le conteneur (4), peut stocker jusqu'à 230 ml. Soyez sûr de mettre le bec (5) en position en poussant doucement anti-goutte vers le haut.

- Los zumos de cítrico no deben almacenarse nunca en un contenedor metálico.

7. Débranchez l'appareil.

NETTOYAGE

1. Débranchez le presse-agrume avant de le nettoyer.
- Ne pas plonger l'unité principale (6) dans l'eau ou dans tout autre liquide quel qu'il soit, ni la maintenir sous l'eau, car cela risque de provoquer une électrocution.
2. Retirer cône (2), le filtre (3) et le contenant de jus (4) chaque fois que vous utilisez l'appareil.Nettoyer avec un détergent ordinaire et l'eau chaude.
- Le cône, le filtre et le récipient à jus peuvent aller au lave-vaisselle.
- Nettoyez l'unité et le cordon avec un chiffon humide. ne peut pas être immergé sous l'eau.
3. Enroulez le cordon sur la base de le presse-agrumes (7).

PROBLÈME / SOLUTION

Le moteur ne s'enclenche pas.	La prise est-elle correctement branchée au secteur ?
Le moteur s'arrête pendant le processus.	Appuyez-vous sur le cône avec assez de force ?
Bien que le verseur soit fermé, des gouttes de jus s'échappent.	Reste t-il des morceaux de pulpe dans le verseur ?

Protéger l'environnement: Ne tirez pas sur les produits dans les ordures ménagères. S'il vous plaît retourner les éléments électriques dans les points énoncés pour la collecte.

Always in Style ....

Certificates of High Quality and Technical Requirements Product Manufactured in China:

Product Designed & Engineered in U.S.A. by TOMAHAWK USA Corporation to CRUDE STEEL CORPORATION


C S
CRUDE STEEL™
HOME EQUIPMENT
Always in Style...